

1 PLANCHE DE BORD


• DEPOSE

Débrancher la batterie et déposer successivement :

- Le volant, le combiné de bord et les consoles centrales (voir chapitre), les garnitures de pieds, les garnitures inférieures de la planche de bord (agrafes d'écartement), le panneau de commande de chauffage par 3 vis ①, la commande de chauffage par 1 vis ② afin d'accéder aux 2 vis supérieures du panneau milieu, les vis ③ inférieures du panneau milieu, la boîte à gants par 4 vis ④, les aérateurs latéraux afin d'accéder à la vis ⑤, les obturateurs latéraux afin d'accéder aux 2 vis ⑥, débrancher les fiches électriques, les liaisons à la masse côté gauche et droit.
- Sortir la planche de bord.

• REPOSE

Répéter les opérations en sens inverse de dépose et effectuer un contrôle des fonctions électriques.



2 CONSOLE CENTRALE

• DEPOSE CONSOLE ARRIERE

Déposer successivement : les vis latérales ①, l'obturateur afin d'accéder à la vis ②, le cendrier arrière, l'obturateur afin d'accéder à la vis ③, le vide-poches, la platine de rappel par un clips supérieur, les connecteurs électriques, coulisser vers l'avant la poignée de levier de frein à main. Sortir la console par le haut.

• DEPOSE CONSOLE AVANT

Déposer successivement : déclipser les vide-poches par les languettes ④, le cendrier avant afin d'accéder à la vis ⑤, le soufflet de levier de vitesse afin d'accéder aux 2 vis ⑥, les 2 vis avant ⑦, la languette supérieure (au-dessus du vide-poches), les garnitures latérales par les 2 vis ⑧, la vis ⑨ supérieure avant. Sortir la console.

• **REPOSE :** Répéter les opérations en sens inverse de dépose.

3 COMBINE DE BORD


• DEPOSE

Débrancher la batterie et déposer successivement :

- Le volant de direction, la visière du combiné par les 4 vis ① afin d'accéder aux 2 vis ② du combiné de bord.
- Dégager le combiné et débrancher le câble tachymétrique et ses connecteurs électriques.
- Sortir le combiné de bord.

• REPOSE

Répéter les opérations en sens inverse de dépose.



4 GARNITURE DE PORTE AVANT


• DEPOSE

Déposer successivement :

- Déclipser l'enjoliveur de la poignée de tirage afin d'accéder aux 3 vis ①, l'obturateur de la coquille de poignée afin d'accéder à la vis ②, la grille du haut-parleur, l'entourage d'ouverture (le faire coulisser).
- Déclipser la garniture en la soulevant vers le haut. (agrafes jusqu'au numéro de châssis 220 000) ou en dévissant par 3 vis cruci la garniture inférieure (à partir du numéro de châssis 220 000).
- Sortir la garniture de porte.

• REPOSE

Répéter les opérations en sens inverse de dépose.



5 GARNITURE DE PORTE ARRIERE

• DEPOSE

Déposer successivement :

- L'obturateur de la coquille de poignée afin d'accéder à la vis ①, la manivelle de lève-vitres par la vis ②, l'entourage d'ouverture (le faire coulisser).
- Déclipser la garniture en la soulevant vers le haut. (agrafes jusqu'au numéro de châssis 220 000), ou en dévissant par 3 vis cruci la garniture inférieure (à partir du numéro de châssis 220 000).
- Sortir la garniture de porte.

• REPOSE

Répéter les opérations en sens inverse de dépose.

